



# Pantalla 7" Inalámbrica Android/Apple CarPlay



## ESPECIFICACIONES

Alimentación: Voltaje 12-24V DC, polo negativo a tierra.



## MÉTODO DE INSTALACIÓN

Instalación horizontal sobre escritorio/tablero:  
Limpie la superficie y adhiera con el adhesivo proporcionado  
presionando firmemente.



## CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN (ENCENDEDOR DEL AUTO)

Este dispositivo se alimenta mediante el conector del encendedor del automóvil.

Después de instalar el dispositivo, conecte el enchufe de alimentación al encendedor y podrá encenderlo.

### Estilo 1:

Enchufe estándar de encendedor.



### Estilo 2:

Enchufe de encendedor con 2 puertos USB.



(La versión recibida dependerá del modelo adquirido).

## CONEXIÓN Y EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

El dispositivo permite reproducir música y realizar llamadas por Bluetooth.

Para usar CarPlay inalámbrico, primero debe emparejar el Bluetooth.

Nombre del dispositivo Bluetooth: "Calgary CarPlay"

PIN: "0000" (si se solicita)

### Método de conexión:

1. Encienda el dispositivo.
2. Active el Bluetooth en el teléfono, busque el nombre indicado y seleccione Conectar.

## MÉTODOS DE SALIDA DE AUDIO

El dispositivo permite 3 métodos de salida de sonido:


1. **Altavoz incorporado:** el sonido se reproduce desde el altavoz trasero cuando se usan USB o tarjeta TF.



Built-in speaker



2. **Conexión AUX:** transmite el audio al sistema de sonido original del auto. (Disponible solo en modelos con entrada AUX).



AUX line transmission



3. **Transmisión FM al radio original:**

- Seis frecuencias FM preestablecidas disponibles.
- También puede configurarse manualmente:



FM signal transmission


1. Ajuste la radio del auto a un canal vacío (ej. 92.3MHz).
2. Configure la misma frecuencia en el dispositivo.
3. El audio se reproducirá en los parlantes originales del auto.

## CONEXIÓN DE CÁMARA DE REVERSA (CCD)

(La cámara se vende por separado).

La entrada de video para la cámara de retroceso se conecta mediante cable RCA.

Cuando el dispositivo detecta señal, la pantalla cambia automáticamente a la imagen de la cámara.



## ● MIRRORLINK (iPhone)


AirPlay permite transferir video, audio e imágenes desde el iPhone al dispositivo mediante Wi-Fi.

### Conexión inalámbrica:

1. Active el WLAN en el teléfono.
2. Seleccione la red Wi-Fi "carplay\_wifi\_xxxx", contraseña: 12345678.
3. Abra el centro de control del iPhone y seleccione "Car".
4. Listo: la proyección de pantalla se activa.

### Conexión por cable:

Conecte el iPhone mediante su cable USB y seleccione Confiar en este dispositivo en la ventana emergente.



No es posible controlar el iPhone desde esta función.  
Nota: Modelos sin puerto USB solo admiten conexión inalámbrica.

## MIRRORLINK (Android)

Permite transferir video, audio e imágenes desde Android mediante Bluetooth y Wi-Fi.

### Conexión inalámbrica:

1. Escanee el código QR para descargar la aplicación (APK).
2. Activar función Hot Spot en su teléfono
3. Cambiar el nombre de red a "car" (todo en minuscula)
4. Cambiar contraseña a "12345678"
5. Abrir aplicación (apk) y otorgar todos los permisos
6. Espere unos segundos y confirme "compartir"
7. Proyección completada.

### Conexión por cable:


1. Descargue e instale la APK (escanee código QR).
2. Conceda permisos en la ventana emergente.
3. Desconecta el cable USB y haz clic en el ícono de PhoneLink. Haz clic en el ícono de replicación debajo de "Android" y vuelve a conectar el cable USB. Selecciona "Iniciar ahora" en la ventana emergente para empezar a usarlo.



Nota: No es posible controlar el teléfono Android desde aquí.

## APPLE CARPLAY

Compatible con iOS 10+.



Permite controlar el iPhone directamente.

**1-Conexión por cable:** conectar el cable USB : se inicia automáticamente.

**2-Conexión inalámbrica:** active Wi-Fi y Bluetooth, busque "Calgary CarPlay", PIN 0000. La transmisión de datos es vía Wi-Fi (asegúrese de activar WLAN antes).

(Modelos sin puerto USB solo admiten conexión inalámbrica).

## ANDROID AUTO

Compatible con Android 6.0+.

Esta función requiere soporte del país local para el uso de los servicios de "Google Play".



Permite controlar el teléfono Android directamente.

**1-Conexión por cable:** conectar el cable USB: se inicia automáticamente.

**2-Conexión inalámbrica:** active Wi-Fi y Bluetooth, busque "Calgary CarPlay", PIN 0000. Luego, accederá automáticamente a la interfaz de Android Auto. (Nota: En este momento, la señal se transmite por WiFi, por lo que debe activar el interruptor WiFi antes de conectarse por Bluetooth).

(Modelos sin puerto USB solo admiten conexión inalámbrica).

## PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA

1. No conecta MirrorLink: En PhoneLink seleccione Mirror --> conecte el cable --> autorice en el teléfono.
2. No sale audio en los parlantes del auto:
  - Desactive altavoz interno en ajustes.
  - Transmite el sonido a la radio original del automóvil a través de la función de transmisión FM del dispositivo (por ejemplo: seleccione 86,3 MHz en el dispositivo y luego reproduzca música USB, luego use la radio del automóvil para buscar 86,3 MHz);
  - Use salida AUX (si disponible).
3. Bluetooth no funciona bien: Elimine "Calgary CarPlay" del teléfono y vuelva a emparejar.
4. CarPlay/Android Auto no conecta:
  - 1) Debe configurar CarPlay o Android Auto como modo de conexión predeterminado en la interfaz de configuración de PhoneLink, y luego puede saltar automáticamente a la interfaz CarPlay o Android Auto cuando se conecta el USB.
  - 2) Si es una conexión inalámbrica, debe activar el wifi en el teléfono móvil, y luego, cuando se conecte el Bluetooth, saltará automáticamente a la interfaz CarPlay o Android Auto.
5. Volumen bajo: Ajuste desde barra de estado (arrastrar hacia abajo) o suba el volumen del dispositivo.
6. No recuerda fecha/hora: No tiene batería interna, se actualiza al conectarse al teléfono.

9

7. No reproduce desde USB/TF: Use 8-16GB FAT32. Algunos formatos no son compatibles.
8. Señal FM con interferencias: Conecte antena y acomode cableado.
9. CarPlay inalámbrico se desconecta: No conecte el iPhone a otras redes Wi-Fi.
10. Soporte inestable (ventosa): Limpie y seque la superficie antes de fijar.
11. Bluetooth con retraso o ruido: Revise que el micrófono no esté obstruido.
12. ¿Tiene batería interna? No, para proteger el medioambiente no incluye batería.
13. No hay sonido: Si FM está activado, el altavoz interno se desactiva.
14. ¿Admite cámara de retroceso? Sí, entrada AV IN lateral.
15. ¿Consuma batería del auto? No, la energía proviene del alternador cuando el motor está encendido.
16. Modo suspensión:
  - Con botón físico: presiónelo para apagar pantalla.
  - Sin botón: toque el ícono del sol --> cambia a luna (bajo brillo) --> toque de nuevo para apagar pantalla.

10



11